

**Notes :**

Ce schéma de principe est une suggestion d'exécution.  
Il ne se substitue en aucun cas aux prescriptions de l'auteur de projet.

Cette proposition technique ne convient PAS pour des murs non drainés ou lorsque le niveau de l'eau est plus élevé que celui de la dalle.

Eviter en tout cas de placer une membrane d'étanchéité entre le radier et le mur ! Cette membrane risquerait fort de provoquer une entrée d'eau !...